

## Transport Ballongas

In der Regel wird Ballongas in Stehflaschen von den Lieferstellen ausgeliefert.

**Sollte Ballongas vom Kunden im LKW, Werkstattwagen, Kombiwagen, auf dem Anhänger oder im PKW abgeholt oder transportiert werden, ist folgendes zu beachten:**

- Es dürfen keine Armaturen am Entnahmeventil angeschlossen sein.
- Die Flaschenkappe muss zum Schutz des Flaschenventils aufgeschraubt sein.
- Die Ballongas-Flaschen sind entweder liegend quer zur Fahrtrichtung und gegen Verrutschen mit einem zertifizierten Ratschengurt oder stehend und gegen Umfallen gesichert zu transportieren.
- Bei geschlossenen Fahrzeugen muss für ausreichende Be- und Entlüftung gesorgt werden.
- Sollten mehr als 3 große Ballongasflaschen transportiert werden, sind spezielle Transportvorschriften zu beachten.
- Die Flaschen dürfen zur Lagerung und Gasentnahme nicht im Fahrzeug bleiben. Zusätzlich ist auf ausreichende Belüftung zu achten.

### Behälterdaten und Bezeichnungen:

Flaschen- volumen [Liter]	Druck [bar]	Inhalt [Liter]	Leer Gewicht [ca. kg]	Länge [ca. cm]	Durchm. [ca. cm]
10	150	1400	10	102	14
10	200	1800	12	82	14
20	150	2800	26	81	20,4
20	200	3600	26	81	20,4
50	200	9100	60	150	26,7